

MASTO MS2

Elektrisk sprayflaska

BRUKSANVISNING PÅ SVENSKA | ENTRADE

Läs bruksanvisningen före användning och spara den för framtida behov.

1. Produkt och användningsområde

MS2 är en batteridrivnen sprayflaska. En inbyggd mikropump matar vätska till munstycket. Sprutningen startas och stoppas med strömbrytaren, och sprutbildnen kan justeras med standardmunstycket.

Produkten används för applicering av lämpliga rengöringsvätskor. Sprutan kan även användas för bevattning av växter. Kontrollera alltid att vätskan är lämplig för både sprutan och den yta som ska behandlas.

2. Säkerhet

- Produkten får inte användas av barn.
- Öppna inte motor-, elektronik- eller batteridelen. Intern service ska utföras av fackkunnig personal.
- Skydda handtaget, elektroniken och laddningsanslutningen mot väta. Undvik fuktiga miljöer, eftersom fukt kan orsaka kortslutning.
- Följ rengöringsmedlets anvisningar om spädning, skyddsutrustning och hantering. Rikta inte sprutningen mot människor eller djur.

Kontrollera vätskans kompatibilitet.

Använd endast vätskor som är kompatibla med sprutan. Kontrollera rengöringsmedlets anvisningar och spädning före användning. Vid osäkerhet om kompatibilitet, kontakta Entrade innan behållaren fylls.

3. Kontroll vid leverans

Kontrollera att produkten och tillbehören är hela. Kontakta Entrade eller återförsäljaren om något saknas eller har skadats under transport.

Användning

4. Produktens delar

Produkten består av behållare, handtagsenhet med mikropump och inbyggt litiumjonbatteri, strömbrytare, display, munstycke och USB-laddningsanslutning.

I förpackningen ingår sprayflaska med 2 liters behållare, justerbart standardmunstycke, extra 205 mm förlängningsmunstycke, USB-laddkabel och reservpackningar.

5. Fyllning och montering

1. Stäng av sprutan innan behållaren lossas.
2. Skruva loss behållaren från handtagsenheten.
3. Fyll med den avsedda vätskan. Fyll inte över behållarens markerade nivålinje.
4. Skruva ihop behållaren och handtagsenheten. Se till att gängorna kommer rätt och att behållaren sitter ordentligt.

6. Sprutning

1. Rikta munstycket mot ytan som ska behandlas.
2. Tryck på strömbrytaren för att starta sprutningen.
3. Vrid standardmunstycket för att justera sprutbilden.
4. Tryck på strömbrytaren igen för att stoppa sprutningen.

Håll sprutan upprätt. Använd den inte upp och ned, eftersom vätska kan tränga in i handtaget.

E2 efter cirka 7 minuter

E2 är en påminnelse om avstängning efter sju minuters drift. Tryck på strömbrytaren för att kvittera. Tryck igen för att återuppta arbetet.

7. Förlängningsmunstycke

Det extra förlängningsmunstycket ger bättre åtkomst i trånga utrymmen. Stäng av sprutan före byte av munstycke. Kontrollera att anslutning och tätningar sitter korrekt och att vätska inte läcker vid användning. Kontakta Entrade om du är osäker på hur munstycket ska monteras.

Laddning, rengöring och förvaring

8. Ladda batteriet

Batteriet kan ha viss laddning vid leverans. Ladda när batterinivån är låg eller när displayen visar E1. Vid för låg batterinivå aktiveras produktens skydd och batteriet behöver laddas.

1. Placera sprutan och laddningsutrustningen torrt.
2. Anslut USB-kabeln till laddningsanslutningen på handtagsenheten.
3. Anslut kabeln till en lämplig USB-strömkälla. Använd en USB-nätadapter på 1 000 mA (1 A).
4. Displayen visar batterinivån under laddning. Anslut och lossa kabeln försiktigt utan att vicka på kontakten.

Laddningstid: vanligtvis 3-4 timmar.

Tiden är ungefärlig och kan variera med batterinivå och laddningsutrustning.

9. Rengöring efter användning

Stäng av sprutan. Töm behållaren enligt rengöringsmedlets anvisningar. Skölj behållaren och spola igenom sprutsystemet med rent vatten efter användning. Detta är särskilt viktigt efter användning av sura eller alkaliska vätskor. Lämna inte rengöringsvätska eller vatten i behållaren vid förvaring.

Håll handtagets elektriska delar och USB-anslutningen torra. Sänk inte handtagsenheten i vatten. Hantera och omhänderta rester och sköljvätska enligt rengöringsmedlets anvisningar.

10. Förvaring

Förvara sprutan torrt och oåtkomligt för barn. Töm och rengör behållaren före förvaring. Skydda produkten mot fukt.

Vid längre uppehåll ska batteriet laddas en gång varannan till var tredje månad.

11. Service

Vid återkommande fel eller misstänkt batteri- eller elektronikfel: sluta använda produkten och kontakta Entrade eller återförsäljaren. Försök inte åtgärda interna fel genom att öppna handtagsenheten.

Felsökning och produktuppgifter

12. Felsökning

Indikering / symptom	Betydelse och åtgärd
E1	Låg batterinivå. Ladda batteriet.
E2	Påminnelse efter 7 minuters drift. Tryck på strömbrytaren för att kvittera och tryck igen för att återuppta arbetet.
E3	Motorns överbelastningsskydd har aktiverats. Tryck på strömbrytaren för att kvittera. Vid återkommande fel, avbryt användningen och kontakta service.
FL	Elektroniken har gått in i testläge. Avbryt användningen och kontakta Entrade eller återförsäljaren för service. Öppna inte handtagsenheten.
100 % visas vid laddning, men sprutan fungerar inte när kabeln lossas	Avbryt användningen och kontakta Entrade eller återförsäljaren för kontroll av batteri, batterianslutning och strömbrytare. Öppna inte handtagsenheten.

13. Tekniska uppgifter

Modell: MS2 • **Batterityp:** litiumjon

Laddning: USB; rekommenderad adapter 1 A

Laddningstid: vanligtvis 3-4 timmar

Drifttid: cirka 2-3 timmar med fulladdat batteri

Underhållsladdning: varannan till var tredje månad vid förvaring

14. Kontakt

Entrade AB | entrade.se | info@entrade.se

Telefon: 0150-439 000

Svensk bruksanvisning • Version 1.1 • 2026-10-07