MASTO M6S

Förenklad bruksanvisning • Svenska

Snabbguide baserad på tillverkarens engelska M6S Steam Cleaner Operation Manual. Denna förenklade guide ersätter inte originalmanualen.

1. Viktigt före användning

- Kontrollera maskin, slangar, filter, munstycken och anslutningar före start.
- Fyll den inbyggda tanken med rent vatten eller placera den externa sugslangen i en behållare med rent vatten.
- Anslut till 230 V / 16 A enligt originalmanualen. Maximal effekt är 3 300 W. Om säkringen löser ut ska 3 300 W-lägena inte användas.
- Starta alltid i kallvattenläget COOL för att kontrollera vattenflödet och undvika torrkörning.
- Rikta aldrig strålen mot människor, djur eller själva maskinen. Vid ånga och varmvatten blir munstycke och värmare mycket heta.
- Använd inte starka syror eller frätande rengöringsmedel. I ångläge ska endast rent vatten användas. Inloppsvattnet får vara högst 50 °C.
- Sänk inte ned spolpistolen i vatten. Om maskinen blir våt: avbryt användningen, dra ur kontakten och låt den torka innan den startas igen.

2. Starta maskinen

1. Kontrollera att vatten finns i tanken eller i den externa vattenbehållaren.
2. Anslut maskinen till rätt eluttag och kontrollera att LCD-displayen tänds.
3. Välj COOL och starta vattenflödet. Kontrollera att maskinen suger vatten som den ska.
4. Rikta munstycket mot en hink eller annan lämplig uppsamlingsplats.
5. Välj önskat driftläge och anpassa inställningarna med kontrollpanelen eller spolpistolen.

3. Välj driftläge

Läge	Användning / inställning
COOL	Kallvatten. Tre tryknivåer: hög, medel, låg. Används även vid start och avslut.
HOT	Varmvatten. Tre effektnivåer: 1 100 / 2 200 / 3 300 W och tre tryknivåer.
STEAM	Ånga. Litet ångläge 2 200 W eller stort ångläge 3 300 W. Ångtemperatur 120–150 °C.
PULSE	Pulsrengöring; separat valbart läge på kontrollpanelen.
DISINFECT	Desinfektionsläge med ozon (O_3), via svart slang. Se originalmanualen för uppgifter om funktionen.

Spolpistolen kan användas för start/stopp, lägesval i stoppläge samt tryck- eller ånginställning under drift. Ångans fuktnivå ändras på kontrollpanelen, inte via spolpistolen.

4. När du använder ånga

1. Välj ett munstycke som är avsett för ånga. De korta och långa munstyckena med Ø 2 mm är avsedda för STEAM.
2. När STEAM startas tar det cirka 25–30 sekunder innan ånga bildas. Vatten som finns kvar i ledningarna kommer först ut genom munstycket.
3. Rikta därför munstycket mot en hink eller uppsamlingsplats under uppvärmningen. Börja rengöra när ångan kommer ut.
4. Blockera aldrig ångmunstyckets öppning.

5. Munstycken och tillbehör

Tillbehör	Viktigt
Kort/långt Ø 2 mm ångmunstycke	Endast STEAM.
90° vinklat munstycke	Endast HOT och COOL, inte STEAM.
220° vridbart munstycke	Endast HOT och COOL, inte STEAM. Vridbart 0–220°.
Borstar	Nylonborste, stålborste, kopparborste och stor rund nylonborste.
Förlängning	37 cm förlängningsrör med anslutning.

6. Avsluta arbetet

1. Efter STEAM eller HOT: växla till COOL och kör i cirka 10 sekunder för att kyla den invändiga värmaren.
2. Använd COOL för att spola ur kvarvarande vatten före avstängning. Använd inte HOT eller STEAM för tömningen.
3. Stäng av maskinen och låt heta delar svalna innan de hanteras.

7. Teknisk information

Uppgift	Tillverkarens värde
Elanslutning	230 V, 50–60 Hz
Effekt, varmvatten	1 100 / 2 200 / 3 300 W
Effekt, ånga	2 200 / 3 300 W
Vattentryck, COOL/HOT	3–6 bar
Vattenflöde	3 l/min
Ångtemperatur	120–150 °C
Vattentank	10 liter
Sugslang / utloppsslang	1,5 m / 4 m
Sughöjd	1,5 m
Mått (L × B × H)	380 × 290 × 435 mm
Vikt	7,3 kg
Kontinuerlig drift, ångläge	3 timmar

8. Rengöring och avkalkning

- Kontrollera och rengör inloppsfiltret regelbundet. Kontrollera även att munstyckets öppning inte är blockerad.
- Avkalka enligt originalmanualen: använd en behållare med 3–5 liter rent vatten. Kör HOT på hög effekt tills displayen visar 60 °C. Stoppa uppvärmningen och tillsätt livsmedelsgodkänd citronsyra, 20–60 g per liter vatten.
- Kör därefter COOL med cirkulation i 15–20 minuter. Byt till rent vatten och kör COOL i 3 minuter för att skölja ur rester.
- Tillverkaren rekommenderar avkalkning efter 3–5 användningstillfällen.

9. Enkel felsökning

Problem	Kontrollera / åtgärda
Displayen tänds inte	Kontrollera stickpropp och strömbrytare.
Maskinen stannar	Kontrollera om elkrets eller uttag är överbelastat.
Lågt tryck	Kontrollera luft i ledningen, filter och munstycke.
Inget vatten	Fyll tanken och rengör inloppsfiltret.
Ingen eller svag ånga	Kontrollera vattennivå och filter. Vid överhettning: låt maskinen svalna cirka 20 minuter.
Vattenläckage	Kontrollera anslutningar och tätningar.
HIGH TEMP	Kontrollera vattenförsörjning och inloppsfilter. Låt maskinen svalna cirka 20 minuter.

Källa: MASTO, M6S Steam Cleaner Operation Manual, engelskt original (10 sidor). Denna guide är förkortad och återger därför inte samtliga detaljer, illustrationer och felsökningsfall i originalet.